

neodisher[®] ProTech 5

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale reiniging van printplaten en overige zeer kwetsbare assemblagematerialen en componenten in de (elektronische) industrie.

EIGENSCHAPPEN:

- **pH-neutraal**
- dankzij de bijzondere samenstelling een uitzonderlijk goed oplozend en reinigend vermogen in combinatie met een uitstekend bevochtigend vermogen.
- schuimarm
- bevat **geen** zuren, alkaliën, oxidatiemiddelen of siliconenverbindingen
- toepasbaar op metalen, kunststof en overige kwetsbare oppervlakken

DOSERING/GEBRUIK:

- **5 - 10** ml/l

Printplaten:

Fluxmiddelen met vaste deeltjes op basis van harsen (colofonium) kunnen in speciale spoelmachines met een dosering van **10** ml/l in *gedemineraliseerd* water bij **60 – 85** °C verwijderd worden.

Kunststof behuizingen:

Aanwezig stof op kunststof beeldschermchassis wordt in een speciale spoelmaschine met **5** ml/l bij een bedrijfstemperatuur van **60 – 85** °C vrijwel volledig verwijderd. Voor een betere droging adviseren wij in de naspoeling het naglansmiddel neodisher[®] **TS** te doseren.

NB:

Gebruiksoptlossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *demiwater*)

Niet vermengen met andere producten!

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ProTech 5

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,0 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 5 – 10 ml/l:	6,0 – 6,3
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 100 mPas
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

CE-MARKERING (conform de
richtlijn 93/42/EWG voor medische
producten):

N.v.t

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- > 30 %: niet-ionische tensiden

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer:	3082
	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF NIET-IONISCHE TENSIDE, 9-III
Klasse: 9	Verpakkingsgroep: III

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] ProTech 5

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	N Xi	milieu-gevaarlijk irriterend
Bijzondere gevaren:	R 36 R 50	Irriterend voor de ogen. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 S 46 S 60	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren.
	Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.	

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat:	Zeer vergiftig voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B
Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
401433	5 l

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 28-03-2008)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !